



Crafton parkett veiledning lim tips og montering

Bruksanvisning gulvlim UZIN MK200

EMBALLASJE PÅ BØTTE –

Undergulv: Alltid sjekk DIN 18356. Undergulvet må være permanent tørt, solid/fast, avrettet og fri for sprekker, støv, skitt og substanser/gjenstander som hindrer limet i å klebe. Ved sparkling skal det alltid brukes en sparkelmasse som har god holdfasthet. Det er svært viktig at draholdfastheten i underlaget skal være minst 1,5 Mpa.

Krav til klima i rom: Gulv- og romtemperatur må være 15 grader celsius eller høyere. Relativ luftfuktighet må være under 65%.

Påføring: Tannsparkel av typen TKB B11 eller B13, avhengig av typen parkett. Velg tannstørrelse slik at hele parkettbordets bakside dekkes av lim.

Forbruk: 1 bøtte/spann = 15 kg. - Ca 0,8 – 1,2 kg pr m². Gjennomsnitt +/-15 m²/bøtte.

Monteringstid: Ca 60 minutter.

Tørketid før belastning: Tidligst etter 24 timer.

Tørketid før overflatebehandling: Tidligst etter 24 timer.

Oppbevaring: Ca 6 måneder, med pose i bøtte inntil 12 måneder ved +5 - +25 grader celsius.

Bruk: Påfør jevnt på undergulvet, unngå ansamling av lim i dammer, legg parkett straks i limet og slå på plass gulvbordet. Trykk borden godt ned i limet mot undergulv, og sett på noe tungt/vekter eller lignende.

https://www.youtube.com/watch?v=HcPc51HCS-c&ab_channel=UZIN

VIKTIG: Ikke monter direkte på materiale av asfalt. All informasjon er basert på ca 20 grader celsius og 65% relativ luftfuktighet. Derfor må det alltid gjøres grundige tester selv. Tilhørende produktinformasjon, parkettprodusents egne veiledninger og instruksjoner må følges. I kalde perioder må limet varmes opp i god tid før bruk.